



INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODU





01

Myjnia samochodowa



02

Zatankuj samochód



03

Zasady prowadzenia
pojazdu w Holandii



04

Korzystanie z samochodu



05

Światła ostrzegawcze



06

Co zrobić w sytuacji
awaryjnej lub w
przypadku uszkodzenia?



07

Serwis Twojego
samochodu



08

Nawigacja offline



1. MYJNIA SAMOCHODOWA

01

Idź do Stipt Office i poproś w recepcji o karnet BOB Wash.



Zachodnia Frankelandsedijk 7
3115 HG Schiedam



02

Z karnetem BOB udaj się do myjni BOB pod adresem:



s-Gravelandseweg 412
3125 BK Schiedam



Godziny otwarcia:

Pon. - Sob.: 08:00 - 20:00 Niedziela: 10:00 - 20:00 godz.

03

Zgłoś się do wejścia. Jest to oznaczone zieloną strzałką.
Następnie pokaż pracownikowi BOB swoją przepustkę na mycie BOB



04

Pracownik BOB skanuje przepustkę, wyłącza antenę z dachu i przekazuje ją Tobie. Notatka! Pracownik BOB wręcza Ci pokwitowanie. Voucher należy zachować i oddać w biurze Stipt w recepcji.



05

Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi BOB i wjedź samochodem do myjni. Ustaw samochód na luzie i nie naciskaj hamulca.



06

Gdy dojedziesz do końca myjni, zjedź na zielonym świetle.

07

Jedź w kierunku wyjścia, tuż przed wyjściem znajdują się DARMOWE odkurzacze.



Jeśli pogoda nie dopisze, możesz odkurzać pod dachem





1. MYJNIA SAMOCHODOWA

09

Na tym samym placu możesz także BEZPŁATNIE sprawdzić ciśnienie w oponach.



Ustaw ciśnienie we wszystkich czterech oponach na 2,5 bara. Sprawdzaj ciśnienie w oponach co miesiąc. Jeśli jest za niska, pojawi się ikona.



Więcej informacji na temat ciśnienia w oponach znajduje się w rozdziale 5

10

Gdy samochód będzie już czysty, można jechać do wyjścia. Szlaban otworzy się automatycznie po zeskanowaniu tablicy rejestracyjnej. Jeżeli bariery się nie otworzą, trzymaj paragon przed skanerem

11

Przynieś przepustkę do mycia BOB i paragon do biura Stipt



2. TANKOWANIE SAMOCHODU W TOTALENERGYS W SCHIEDAM

01

Przejazd do TotalEnergys w Schiedam



'S-Gravelandseweg 395
3125 BJ Schiedam



Godziny otwarcia Pon - Piątek: 06:00 - 23:00 Sobota: 08:00 -
23:00 Niedziela: 09:00 - 23:00



02

Tutaj możesz zatankować benzynę Euro 95 - E10



03

Jeśli jeździsz Kia: otwórz zawór zbiornika w samochodzie na
podłodze po lewej stronie kierowcy



04

Zatankuj samochód

05

Kiedy skończysz tankować, pamiętaj o 3 rzeczach:

- Numer pompy
- Przebieg: Musi być dokładny ze względu na interwały serwisowe
-  Więcej informacji na temat przebiegu znajdziesz w rozdziale 7
- Napełnij zbiornik w litrach

06

Podejdź do kasy, podaj numer swojej pompy i powiedz, że to
właśnie chcesz rozliczyć się z kontem Stipta

07

Pracownik Total wręczy Ci kartę paliwową, za pomocą
której dokonasz płatności.

Notatka! Kod PIN karty przekazują Państwu
pracownicy Stipt. Zapamiętaj to dobrze!

Następnie oddajesz kartę paliwową pracownikowi
Total i wypełniasz tabliczkę po prawej stronie lady.






2. TANKOWANIE SAMOCHODU W TOTALENERGYS W SCHIEDAM

08

Tutaj podajesz swoje dane:

- Naciśnij plus w prawym dolnym rogu ekranu
- Wpisz numer tablicy rejestracyjnej
- Excellium kliknij N (co oznacza Nie)
- Wpisz swoje imię i nazwisko
- Przebieg Twojego samochodu
- Ilość paliwa w litrach
- W prawym dolnym rogu naciśnij Zapisz.



09

Po zakończeniu tej czynności możesz kontynuować jazdę





3. ZASADY RUCHU DROGOWEGO W HOLANDII

W Holandii obowiązują ścisłe kontrole ruchu drogowego, a wysokie kary za naruszenia są naliczane na własny koszt i nie będą zwracane przez Stipt. Dlatego należy przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego! Poniżej przedstawiono podstawowe zasady obowiązujące w ruchu holenderskim.

Jeśli prowadzisz samochód, zawsze powinieneś mieć przy sobie fizyczne i ważne prawo jazdy



OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI



Dozwolona prędkość na obszarach miejskich/wiejskich wynosi 50 km/h

Dozwolona prędkość poza obszarami miejskimi/wiejskimi wynosi 80 km/h

Ograniczenie prędkości na autostradzie 100 km/h

Dozwolona prędkość na autostradzie 130 km/h (w godzinach 06:00 - 19:00 100 km/h)

TOP 4 NAJCZĘSTSZE KARY

01

Mandaty za parkowanie – Nieprawidłowe parkowanie.

Możesz korzystać wyłącznie z wyznaczonych miejsc parkingowych. Jeśli tego nie zrobisz, grozi Ci mandat w wysokości 109 EUR.



02

Mandaty za parkowanie – Parking płatny

W niektórych gminach za parkowanie samochodu zwyczajowo płaci się za czas postoju. Odbywa się to na przykład w: Rotterdamie, Schiedamie, Vlaardingen i Goudzie. Niezapłacenie za parkowanie grozi karą grzywny w wysokości około 70 euro, dlatego zapytaj osobę kontaktową w Stipt o bezpłatne parkingi w pobliżu Twojego adresu



03

Kontrola prędkości w ramach kontroli sekcji

Kontrola trajektorii oznacza, że obliczana jest średnia prędkość, z jaką przejechałeś tę trajektorię. Czy średnia prędkość jest wyższa niż dozwolona prędkość? Wtedy otrzymasz za to karę, której wysokość uzależniona jest od zmierzonej prędkości



04

Przekroczenie prędkości przy kontroli stacjonarnej lub mobilnej





3. ZASADY RUCHU DROGOWEGO W HOLANDII

Oprócz powyższych kwestii, rygorystycznej kontroli podlegają również następujące przestępstwa, które grożą wysokie kary, poniżej kilka przykładów:

Tylko trzymając telefon	359,- €
Jazda na czerwonym świetle	259,- €
Przejazd przez czerwony krzyż na autostradzie	Sąd
Jazda pasem awaryjnym	259,- €
Jechał 10 km/h za szybko	€84,-
Jazda 20 km/h za szybko	210 €,-



TEMPOMAT

Chcesz łatwo utrzymać prędkość, powiedzmy, podczas kontroli trajektorii? Wtedy możesz z tempomatem.

01

Aby aktywować system, naciśnij przycisk „mode” na kierownicy.



02

Jedź z żądaną prędkością (ponad 40 km/h)

03

Naciśnij przycisk SET w dół. Zaświeci się lampka kontrolna SET.



04

Następnie zdejmij nogę z pedału, gdy włączony zostanie tempomat.

05

Tempomat można zatrzymać, kładąc stopę na hamulcu lub naciskając małe kółko na kierownicy.



4. KORZYSTANIE Z SAMOCHODU

Otrzymany samochód służbowy służy wyłącznie do transportu Ciebie i Twoich współpracowników z domu do pracy i z powrotem do domu (do użytku służbowego).

Zabrania się wykorzystywania samochodu w czasie wolnym do podróży innych niż służbowe. Dzieje się tak dlatego, że korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych będzie wymagało zapłacenia przez Ciebie jako pracownika dodatkowego podatku. Aby zapewnić Tobie, kierowcy, możliwie najlepsze wynagrodzenie, zdecydowaliśmy się udostępnić samochody wyłącznie do użytku służbowego. Jeśli okaże się, że samochód służbowy był prowadzony w celach prywatnych, będzie to miało konsekwencje dla Ciebie jako kierowcy, a mianowicie grzywny w wysokości 250 EUR + 0,40 EUR za przejechany kilometr w celach prywatnych, a ostatecznie, w przypadku ponownego wykroczenia, Ty jako kierowca może być zmuszony do zapłaty dodatkowego podatku oprócz nałożonej wcześniej grzywny.

Dlatego wszystkie samochody wyposażone są w system śledzenia, który okresowo sprawdza wszystkie odbyte przejazdy, abyśmy mogli zgłosić to organom podatkowym.



Jeśli chcesz używać samochodu do celów prywatnych, możesz wypożyczyć samochód. Wyślij e-mail na adres Rentalcar@stipt.com



ŁĄCZENIE SIĘ Z TELEFONEM

Chcesz posłuchać własnej muzyki? A może słyszysz nawigację głośno i wyraźnie? Połącz telefon z samochodem.

01

Na panelu sterowania naciśnij przycisk [TELEFON], a następnie wybierz Ustawienia telefonu ► Dodaj nowe urządzenie.



02

Upewnij się, że Bluetooth w Twoim telefonie jest włączony. Następnie kliknij [1] Tak



03

Kliknij [1] Paruj i sprawdź, czy hasło pasuje do Twojego telefonu. Czy to to samo? Potwierdź to na swoim telefonie



Ostrożność! Trzymanie telefonu za kierownicą grozi karą grzywny w wysokości 359 euro.



5. NAJCZĘSTSZE LAMPKI OSTRZEGAWCZE

01

Lampka ostrzegawcza ciśnienia w oponach



Co to znaczy: W jednej lub kilku oponach panuje niskie ciśnienie.

Co robić: Sprawdź wszystkie cztery opony na stacji benzynowej i uzupełnij ciśnienie w oponach dożądanego ciśnienia 2,5 bara.

Zresetuj lampkę ostrzegawczą ciśnienia w oponach, naciskając przycisk w lewym dolnym rogu i przytrzymując go przez 5 sekund, aż lampka ostrzegawcza zacznie migać. Wartości ciśnienia w oponach zostały teraz zresetowane.

Uwaga: jeśli lampka sygnalizacyjna zaświeci się ponownie w krótkim czasie, jedna z opon przecieka i wymaga naprawy.

02

Lampka ostrzegawcza silnika



Co to znaczy: Wystąpił problem z silnikiem.

Co robić: Możesz nadal prowadzić samochód, ale wymaga on wymiany, aby można było go serwisować. Skontaktuj się ze Stiptem, aby umówić się na zmianę samochodu.

03

Lampka ostrzegawcza kolizji



Co to znaczy: Asystent hamowania awaryjnego został wyłączony

Co robić: Zależy od warunków jazdy:

1. Podczas jazdy w śnieżnych warunkach przedni radar może zostać zablokowany przez osady z przodu samochodu. W takim przypadku nie trzeba podejmować żadnych działań.
2. Gdy samochód jest brudny lub ma zamontowane listwy z przodu, wyczyść samochód i wszystko powinno być w porządku.
3. Jeśli przedni zderzak samochodu jest uszkodzony, skontaktuj się ze Stipt w celu wymiany samochodu, ponieważ wymaga on naprawy

04

Płatek śniegu obok temperatury zewnętrznej



Co to znaczy: Temperatura na zewnątrz nie przekracza 4 stopni Celsjusza.

Co robić: Dostosuj swój styl jazdy do możliwych warunków na oblodzonej drodze.



6. CO ZROBIĆ W SYTUACJI AWARYJNEJ LUB PRZY USZKODZENIU?



W PRZYPADKU POŁĄCZENIA ALARMOWEGO 112



SZKODA DRUGIEJ STRONY

- Zawsze rób jak najwięcej zdjęć uszkodzeń obu pojazdów.
- Zrób zdjęcia sytuacji na drodze.
- Zrób zdjęcie samochodu drugiej strony, na którym będzie można odczytać numer rejestracyjny.
- Poproś drugą stronę o zdjęcie prawa jazdy/legitymacji.
- Zapytaj drugą stronę o numer telefonu i adres e-mail.
- W miarę możliwości wypełnij formularz roszczenia z drugą stroną.
- Zabierz ze sobą pierwszą stronę formularza roszczenia, a my ją zeskanujemy i prześlemy drugiej stronie.
- Zwróć formularz roszczenia do biura Stipt tego samego dnia.



Potrzebujesz pomocy w tłumaczeniu, zadzwoń do swojego kontaktu w Stipt, a my pomożemy



SZKODA BEZ ŻADNEJ INNEJ STRONY

- Zrób wyraźne zdjęcia uszkodzeń.
- Zgłoś uszkodzenie osobie kontaktowej w Stipt i opisz, co się stało.
- Następnie szkoda zostanie naprawiona w biurze.
- Jeżeli szkoda przekracza wytyczne dotyczące dopuszczalnych szkód, w większości przypadków obowiązuje nadwyżka.

W przypadku szkód, których druga strona nie jest znana lub powstały w wyniku błędu z Twojej strony, ważne jest, aby to zgłosić. Dzięki temu raportowi możemy ocenić, czy dalsze prowadzenie pojazdu jest bezpieczne, dzięki czemu Ty i Twoi współpracownicy będziecie mieli bezpieczny samochód do jazdy do i z pracy.



NIE MOŻESZ JECHAĆ DALEJ?

Jeśli zauważysz, że samochód nie może kontynuować jazdy z powodu uszkodzeń lub problemów technicznych, skontaktuj się z osobą kontaktową w Stipt. W zależności od godziny zostanie przywieziony inny samochód lub zostaniesz odebrany i przewieziony do miejsca docelowego.



7. SERWIS TWOJEGO SAMOCHODU - PLANOWY

W Stipt dbamy o to, abyś otrzymał dobrze utrzymany samochód, którym będziesz mógł bezpiecznie dojeżdżać do pracy. Potrzebujemy Twojej pomocy i dlatego kilku wskazówek, jak to zrobić.

Wszystkie samochody serwisowane są przynajmniej raz w roku, w zależności od przejechanych dystansów. Jednym ze sposobów na śledzenie tego jest brelok dołączony do kluczyka samochodowego, na którym widnieje numer rejestracyjny i przebieg w momencie oddania samochodu do serwisu:




Numer rejestracyjny samochodu

Przebieg, po którym samochód wymaga ponownego przeglądu



W nowym typie Picantos wyświetlacz pokazuje także, kiedy samochód wymaga przeglądu. Można to zobaczyć na zdjęciu poniżej.

Potrzebujemy Twojej pomocy, zawsze wypełniając tablet w Total i wprowadzając prawidłowe odczyty licznika kilometrów. W ten sposób zawsze możemy zapewnić samochodom terminową konserwację.



Jeżeli w dalszym ciągu nie wezwano Cię do serwisu, prosimy zgłosić swój numer rejestracyjny i stan licznika kilometrów osobie kontaktowej w Stipt. Następnie umówimy się z Tobą na spotkanie w celu zmiany samochodu.



Jeśli posiadasz pozwolenie na parkowanie przy domu według numeru rejestracyjnego, zgłoś to, a my upewnimy się, że po konserwacji otrzymasz ten sam samochód.

Jak uruchomić samochód?

01

Masz tracker wiszący na pęku kluczy. Który wygląda tak:



02

Znajdź płytę, o którą możesz przytrzymać tracker.



03

Przytrzymaj lokalizator przy płycie przez kilka sekund i uruchom samochód. Jeśli nie słyszysz alarmu, możesz zaczynać!





7. SERWIS TWOJEGO SAMOCHODU - NIEPLANOWANY

Może się zdarzyć, że pomimo prawidłowej konserwacji w samochodzie pojawi się problem techniczny, który może objawiać się np. nieprawidłową kontrolką, dziwnymi odgłosami z boku lub w ogóle brakiem możliwości uruchomienia samochodu.

Aby móc bezpiecznie kontynuować jazdę, ważne jest, aby zawsze natychmiast zgłaszać takie problemy osobie kontaktowej. Rozwiązanie zostanie zapewnione tak szybko, jak to możliwe, w zależności od problemu.



Jedziesz do pracy i spóźniasz się z powodu awarii lub uszkodzenia samochodu? Zgłoś to jak najszybciej swojemu pracodawcy.



PRZEBITA OPONA?

Wszystkie samochody Kia wyposażone są w koło zapasowe oraz narzędzia do wymiany koła, dzięki czemu dojazdowemu kołu zapasowemu możesz jechać z maksymalną prędkością 80 km/h.

Po zmianie koła należy podjechać do warsztatu Kia w Schiedam, oddać koło przy ladzie i podać rejestracyjny. Możesz wtedy od razu kontynuować jazdę na kole zapasowym, a my poinformujemy Cię, kiedy będzie ono gotowe do ponownego odbioru.

Jeśli nie możesz oddać koła w tych godzinach ze względu na godziny pracy, prosimy o oddanie koła w biurze Stipt.

Godziny otwarcia punktu zwrotu przebitej opony:



's-Gravelandseweg 396,
3125 BK Schiedam



Godziny otwarcia Pon. - Piątek: 08:00 - 17:00 godz



8. NAWIGACJA OFFLINE

01

Pobierz aplikację Maps.me

02

Otwórz aplikację Maps.me



MAPS.ME

03

Aby móc korzystać z map bez połączenia z Internetem, należy je najpierw pobrać. Upewnij się, że masz połączenie z Wi-Fi, aby zminimalizować wykorzystanie danych.

Kliknij ikonę jeziora, wybierz „Pobrane mapy”. Znajdź region lub miasto, dla którego chcesz pobrać mapy.

Stuknij żądany region, aby go wybrać.

Kliknij „Pobierz”. Mapa zostanie teraz pobrana na Twoje urządzenie.

04

Znajdź swój cel

Wróć do głównego ekranu aplikacji.

Naciśnij ikonę wyszukiwania „Trasa” i wpisz nazwę lub adres miejsca docelowego.

05

Rozpocznij nawigację

Po znalezieniu celu podróży dotknij go, aby wyświetlić szczegóły.

Kliknij „Wskazówki” lub podobną opcję.

Maps.me zaplanuje teraz trasę na podstawie pobranych map.

06

Nawiguj w trybie offline

Nawet jeśli nie masz mobilnego połączenia danych, możesz używać pobranych map do nawigacji w trybie offline.

Upewnij się, że GPS jest włączony, aby aplikacja mogła określić Twoją lokalizację.

Sklep Play Maps.me



Sklep z aplikacjami

Maps.me





Stipt
West Franklandsedijk 7
3115 HG Schiedam

Zeskanuj kod, aby udać
się do biura



s-Gravelandseweg 412
3125 BK Schiedam

Zeskanuj kod, aby udać
się do myjni



Godziny otwarcia:
Pon. - Sob.: 08:00 - 20:00 Niedziela: 10:00 - 20:00 godz.



'S-Gravelandseweg 395
3125 BJ Schiedam

Zeskanuj kod, aby
przejsć do TotalEnergys



Godziny otwarcia Pon - Piątek: 06:00 - 23:00 Sobota: 08:00 -
23:00 Niedziela: 09:00 - 23:00



WYPOŻYCZYĆ AUTO

dołączony:

- ▶ Benzyna
- ▶ 100 km dziennie
- ▶ Więcej kilometrów? 0,30 €

**22 €,-
na dzień**

Informacje/rezerwacja:

NAJEMSAMOCCHODU@STIPT.COM