



MANUALUL AUTO





01

Spălătorie



02

Alimentați mașina



03

Reguli de conducere în
Țările de Jos



04

Utilizarea Mașinii



05

Lumini de avertizare



06

Ce să faci în caz de
urgență sau avarie?



07

Întreținerea mașinii
dumneavoastră



08

Navigare offline



1. SPĂLĂTORIE AUTO

01

Mergeți la Biroul Stipt și cereți la recepție permisul de spălare BOB.



West Franklandsedijk 7
3115 HG Schiedam



02

Cu permisul BOB, mergeți la spălătoria auto BOB la următoarea adresă:



's-Gravelandseweg 412
3125 BK Schiedam



Ore de deschidere:

Luni - Sâmbătă: 08:00 - 20:00 Soare: 10:00 - 20:00

03

Raportați la intrare. Acest lucru este indicat de o săgeată verde. Apoi, arată-i angajatului BOB permisul tău de spălare BOB



04

Angajatul BOB scanează permisul, îndepărtează antena de pe acoperiș și ți-o dă. Notă! Angajatul BOB vă oferă o chitanță. Trebuie să păstrați acest voucher și să îl predați la biroul Stipt de la recepție.



05

Urmați instrucțiunile personalului BOB și conduceți mașina în spălătoria auto. Puneți mașina în neutru și nu apăsați frâna.



06

Când ajungeți la capătul spălătoriei auto, plecați la semaforul verde.

07

Conduceți spre ieșire, chiar înainte de ieșire există aspiratoare GRATUITE.



Dacă este vreme rea, puteți alege să aspirați sub acoperiș





1. SPĂLĂTORIE AUTO

09

Pe același pătrat, puteți verifica și presiunea în anvelope GRATUIT.



Setați presiunea pe toate cele patru anvelope la 2,5 bar.

Verificați presiunea în anvelope în fiecare lună. Dacă este prea scăzut, veți vedea o pictogramă care apare.



Mai multe informații despre presiunea în anvelope vezi capitolul 5

10

Când mașina este curată, puteți conduce până la ieșire.

Barierile se vor deschide automat la scanarea plăcuței de înmatriculare. Dacă barierile nu se deschid, țineți bonul în fața scannerului

11

Aduceți permisul de spălare BOB și chitanța la biroul Stipt



2. ALIMENTARE AUTO LA TOTALENERGIES DIN SCHIEDAM

01

Conduceți la TotalEnergies în Schiedam



'S-Gravelandseweg 395
3125 BJ Schiedam



Program Luni - Vineri: 06:00 - 23:00 Sâmbătă: 08:00 - 23:00
Duminica: 09:00 - 23:00




02

Aici puteți face umplerea cu benzină Euro 95 - E10



03

Dacă conduceți o Kia: deschideți supapa rezervorului din mașină,
pe podeaua din partea stângă a șoferului



04

Alimentați mașina

05

Când ați terminat de alimentat, amintiți-vă de 3 lucruri:

- Numărul pompei
- Kilometraj: trebuie să fie precis din cauza intervalului de service
-  Mai multe informații despre kilometraj, vezi capitolul 7
- Umpleți rezervorul în litri

06

Mergeți la casă și dați numărul pompei și spuneți că acesta este
ceea ce doriți să plătiți pentru contul Stipt

07

Angajatul Total vă va oferi apoi un card de combustibil cu
care finalizați plata.

Notă! Codul PIN al cardului vă este transmis de către
angajații Stipt. Amintește-ți bine asta!

În continuare, îi dați înapoi cardul de combustibil
angajatului Total și completați tableta din partea dreaptă a
tejghelei.






2. ALIMENTARE AUTO LA TOTALENERGIES DIN SCHIEDAM

08

Aici introduceți detaliile dvs.:

- Apăsați pe plus din partea dreaptă jos a ecranului
- Completați numărul de înmatriculare
- Excellium faceți clic pe N (adică Nu)
- Completați numele și prenumele dvs
- Kilometrajul mașinii tale
- Cantitatea de combustibil în litri
- În dreapta jos, apăsați pe salvare.



09

Când terminați acest lucru, puteți continua să conduceți





3. REGULI DE CONDUCERE ÎN OLANDA

În Țările de Jos, există controale stricte asupra traficului și amenzi mari pentru încălcări sunt pe cheltuiala dumneavoastră și nu vor fi rambursate de Stipt. Prin urmare, respectați regulile de circulație aplicabile! Următoarele sunt regulile de bază în traficul olandez.

Dacă conduci, atunci ar trebui să ai întotdeauna la tine un permis de conducere fizic și valabil



LIMITĂ DE VITEZĂ



Limita de viteză în zonele orașului/satului este de 50 km/h

Limita de viteză în afara zonelor orașului/satului este de 80 km/h

Limita de viteză pe autostradă 100 km/h

Limită de viteză pe autostradă 130 km/h (între orele 06:00 - 19:00
100 km/h)

TOP 4 DINTRE CELE MAI FRECVENTE AMENZI

01

Amenzi de parcare - Parcare defectuoasă.

Aveți voie doar în locurile de parcare amenajate, dacă nu faceți acest lucru riscați o amendă de 109€.



02

Amenzi de parcare - Parcare cu plată

Pentru a vă parca mașina, în unele municipalități se obișnuiește să plătiți pentru timpul în care sunteți parcat. Acest lucru se face, de exemplu, în: Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen și Gouda. Neplata pentru parcare riscă o amendă de aproximativ 70 EUR, așa că întrebați persoana de contact Stipt despre opțiunile de parcare gratuite din apropierea adresei dvs.



03

Controlul vitezei în cadrul controlului secțiunii

Controlul traiectoriei înseamnă că se calculează viteza medie la care ați condus prin această traiectorie. Este viteza medie mai mare decât limita de viteză? Atunci vei primi o amendă pentru asta, suma depinde de viteza măsurată



04

Viteza prin control fix sau mobil





3. REGULI DE CONDUCERE ÎN OLANDA

Pe lângă aspectele de mai sus, următoarele infracțiuni sunt, de asemenea, strict controlate, rezultând amenzi mari, mai jos sunt câteva exemple:

Ține doar telefonul tău	€359,-
Conducerea printr-un semafor roșu	€259,-
Conducerea printr-o cruce roșie pe autostradă	Curtea
Conducerea pe banda de urgență	€259,-
Conducerea cu 10 km/h prea repede	€84,-
Conducerea cu 20 km/h prea fsat	€210,-



CONTROL DE CROAZIERĂ

Doriți să respectați cu ușurință viteza într-un control al traiectoriei, de exemplu? Apoi poți cu cruise control.

01

Apăsați butonul „mode” de pe volan pentru a activa sistemul.



02

Conduceți viteza dorită (peste 40 km/h)

03

Apăsați butonul SET în jos. Va apărea indicatorul luminos SET.



04

Apoi luați piciorul de pe pedală în timp ce controlul de croazieră este activat.

05

Puteți opri controlul vitezei de croazieră punând piciorul pe frână sau apăsând micul cerc de pe volan.



4. UTILIZAREA MAȘINII

Mașina de serviciu pe care ați primit-o este strict pentru a vă transporta pe dumneavoastră și pe colegii dvs. de acasă la serviciu și înapoi acasă (utilizare în afaceri).

Este interzisă folosirea mașinii în timpul liber pentru călătorii non-business. Motivul pentru aceasta este că utilizarea privată a unei mașini de afaceri va necesita plățirea unei taxe suplimentare de către dvs. ca angajat. Pentru a vă oferi, șoferului, cel mai bun salariu posibil, am ales să punem mașinile la dispoziție doar pentru uz comercial. Dacă se dovedește că mașina de serviciu a fost condusă în scop privat, aceasta va avea consecințe pentru dvs. în calitate de șofer, și anume o amendă de 250 € + 0,40 € pe kilometru privat parcurs și, în ultimă instanță, în cazul unei recidive, dvs. ca șofer. poate fi nevoit să plătească un impozit suplimentar pe lângă amenda aplicată anterior.

Acesta este motivul pentru care toate mașinile sunt echipate cu un sistem de urmărire, care verifică periodic toate deplasările efectuate pentru a putea transmite acest lucru organelor fiscale.



Dacă doriți să folosiți mașina pentru privat, puteți închiria o mașină. Trimiteți un e-mail la rentalcar@stipt.com



CONECTAREA LA TELEFONUL DVS

Vrei să asculți propria ta muzică? Sau vă auzi navigarea tare și clar? Conectați-vă telefonul cu mașina.

01

Pe panoul de control, apăsați butonul [TELEFON] și apoi selectați Setări telefon ► Adăugați dispozitiv nou.



02

Asigurați-vă că bluetooth-ul de pe telefon este activat. Apoi faceți clic pe [1] Da



03

Faceți clic pe [1] Asociați și verificați dacă cheia de acces se potrivește pe telefonul dvs. Este la fel? Confirmați acest lucru pe telefonul dvs.



Prudență! A ține un telefon la volan este o amendă de 359 EUR.



5. CELE MAI COMUNE LUMINI DE AVERTIZARE

01

Lampă de avertizare pentru presiunea anvelopelor



Ce înseamnă: Una sau mai multe anvelope au o presiune scăzută.

Ce să fac: Verificați toate cele patru anvelope la o benzinărie și umpleți presiunea în anvelope la presiunea dorită de 2,5 bar.

Resetați lampa de avertizare pentru presiunea în anvelope apăsând butonul din stânga jos timp de 5 secunde până când martorul începe să clipească. Valorile presiunii în anvelope sunt acum resetate.

Notă: dacă lampa de avertizare se aprinde din nou într-o perioadă scurtă de timp, una dintre anvelopele dumneavoastră are scurgeri și trebuie reparată.

02

Lampă de avertizare a motorului



Ce înseamnă: Este o problemă cu motorul.

Ce să fac: Puteți continua să vă conduceți mașina, dar mașina trebuie schimbată pentru a putea fi întreținută. Vă rugăm să contactați Stipt pentru o programare pentru a vă schimba mașina.

03

Lampă de avertizare de coliziune



Ce înseamnă: Asistentul de frânare de urgență a fost dezactivat

Ce să fac: Depinde de condițiile de conducere:

1. Când conduceți în condiții de zăpadă, radarul din față poate fi blocat de acumularea pe partea din față a mașinii. În acest caz, nu trebuie luată nicio măsură.
2. Când mașina este murdară sau are frunze atașate în față, curățați-vă mașina și ar trebui să fie bine.
3. Dacă bara de protecție din față a mașinii este deteriorată, contactați Stipt pentru a vă schimba mașina, deoarece aceasta trebuie reparată

04

Fulg de zăpadă lângă temperatura exterioară



Ce înseamnă: Temperatura exterioară este sub 4 grade Celsius.

Ce să fac: Adaptați-vă stilul de condus la posibilele condiții de drum cu gheață.



6. CE SĂ FACI ÎN CAZ DE URGENȚĂ SAU AVARIE?



ÎN CAZ DE APEL DE URGENȚĂ 112



DAUNE ADUSE CELEILALTE PĂRȚI

- Faceți întotdeauna cât mai multe fotografii cu daunele aduse ambelor vehicule.
- Faceți fotografii cu situația din trafic.
- Faceți o fotografie a mașinii celeilalte părți pe care poate fi citit numărul de înmatriculare.
- Solicitați celeilalte părți o fotografie a permisului de conducere/legitimării.
- Întrebați numărul de telefon și adresa de e-mail ale celeilalte părți.
- Completați formularul de cerere pe cât posibil cu cealaltă parte.
- Luați cu dvs. prima pagină a formularului de revendicare, o vom scana și, de asemenea, o vom trimite celeilalte părți.
- Înapoiați formularul de cerere la biroul Stipt în aceeași zi.



Aveți nevoie de ajutor cu traducerea, sunați-vă persoana de contact Stipt și vă vom ajuta



DAUNE FĂRĂ ALTĂ PARTE

- Faceți fotografii clare ale daunelor.
- Raportați daune persoanei dumneavoastră de contact Stipt și specificați ce s-a întâmplat.
- Daunele vor fi apoi tratate în continuare pentru dvs. la birou.
- Atunci când o deteriorare depășește limitele pentru daune acceptabile, excesul se aplică în majoritatea cazurilor.

În cazul unei daune în care cealaltă parte nu este cunoscută sau s-a întâmplat din cauza unei erori din partea dvs., este important să raportați acest lucru. Cu acest raport, putem evalua dacă este sigur să continuați sau nu să conduceți, astfel încât dvs. și colegii dvs. să aveți o mașină sigură de condus la și de la locul de muncă.



NU PUTEȚI CONDUCE MAI DEPARTE?

Când vedeți că mașina nu poate continua să conducă din cauza deteriorării sau a problemelor tehnice, contactați persoana de contact Stipt. În funcție de oră, se va aduce apoi o altă mașină, sau vei fi preluat pentru a fi dus la destinația finală.



7. SERVICE AUTOTURISM - PROGRAMAT


La Stipt ne asigurăm că obțineți o mașină bine întreținută pentru a conduce în siguranță la locul de muncă, acest lucru are nevoie de ajutorul dvs. și, prin urmare, de câteva sfaturi despre cum să o faceți.

Toate mașinile sunt întreținute cel puțin o dată pe an, în funcție de distanțele parcurse. Una dintre modalitățile de a urmări acest lucru este cheia atașată la cheia mașinii, care arată numărul de înmatriculare și kilometrajul când mașina trebuie să fie întreținută:



La noul tip Picantos, afișajul arată și când mașina are nevoie de service. Acest lucru poate fi văzut în imaginea de mai jos.

Avem nevoie de ajutorul tău completând întotdeauna tableta la Total și introducând citirile corecte ale contorului de parcurs. În acest fel, putem oferi întotdeauna mașinilor întreținere la timp.



Dacă tot nu sunteți sunat pentru întreținere, vă rugăm să raportați numărul de înregistrare și citirea contorului de parcurs la persoana de contact Stipt. Apoi se va face o programare cu dvs. pentru a vă schimba mașina.



Dacă aveți un permis de parcare la domiciliu după numărul de înmatriculare, vă rugăm să raportați acest lucru și ne vom asigura că primiți aceeași mașină înapoi după întreținere.

Cum pornesc mașina?

01

Ai un tracker atârnat de breloc. Care arata cam asa:



02

Găsiți placa pe care puteți ține trackerul.



03

Țineți trackerul de placă pentru câteva secunde și porniți mașina. Dacă nu auzi o alarmă, ești gata!





7. ÎNTREȚINEREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ - NEPROGRAMATĂ

Se poate întâmpla ca, în ciuda întreținerii corespunzătoare, să apară o problemă tehnică cu mașina, aceasta se poate manifesta, de exemplu, printr-o defecțiune a luminii, zgomote laterale ciudate sau mașina neputând porni deloc.

Pentru a vă asigura că puteți continua să conduceți în siguranță, este important să raportați întotdeauna astfel de probleme imediat persoanei dumneavoastră de contact. O soluție va fi apoi oferită cât mai curând posibil, în funcție de problemă.



Ești în drum spre serviciu și întârzii din cauza problemelor sau avariilor mașinii? Raportați acest lucru angajatorului dvs. cât mai curând posibil.



PANĂ DE CAUCIUC?

Toate mașinile Kia sunt echipate cu roată de rezervă și scule pentru schimbarea roții, cu această roată de rezervă temporară poți circula cu o viteză maximă de 80 km/h.

După ce ați schimbat volanul, conduceți până la garajul Kia din Schiedam, predați volanul la ghișeu și dați numărul de înmatriculare. Apoi puteți continua să conduceți imediat pe roata de rezervă și vă vom informa când este gata să o ridicați din nou.

Dacă nu puteți lăsa roata între aceste ore din cauza programului de lucru, vă rugăm să lăsați roata la biroul Stipt.

Orele de deschidere pentru predarea unei anvelope deflate sunt:



's-Gravelandseweg 396,
3125 BK Schiedam



Program Luni - Vineri: 08:00 - 17:00



8. NAVIGARE OFFLINE

01

Descărcați aplicația Maps.me

02

Deschideți aplicația Maps.me

03

Înainte de a putea folosi hărți fără o conexiune la internet, trebuie mai întâi să le descărcați. Asigurați-vă că sunteți conectat la Wi-Fi pentru a minimiza utilizarea datelor.

Atingeți pictograma lacului, alegeți „Hărți descărcate” Găsiți regiunea sau orașul pentru care doriți să descărcați hărți.

Atingeți regiunea dorită pentru a o selecta.

Faceți clic pe „Descărcare”. Harta va fi acum descărcată pe dispozitivul dvs.

04

Găsiți-vă destinația

Reveniți la ecranul principal al aplicației.

Atingeți pictograma de căutare „Rută” și introduceți numele sau adresa destinației dvs.

05

Începeți navigarea

După ce ați găsit destinația, atingeți-o pentru a afișa detalii.

Faceți clic pe „Indicații” sau pe o opțiune similară.

Maps.me va planifica acum o rută pe baza hărților descărcate.

06

Navigați offline

Chiar dacă nu aveți o conexiune de date mobile, puteți utiliza hărțile descărcate pentru a naviga offline.

Asigurați-vă că GPS-ul este activat, astfel încât aplicația să vă poată determina locația.



Magazinul Play Maps.me



Magazinul de aplicații

Maps.me





West Franklandsedijk 7
3115 HG Schiedam

Scanează codul pentru
a merge ~~la birou~~ →



's-Gravelandseweg 412
3125 BK Schiedam

Scanează codul pentru
a merge ~~la spălător~~ →
a auto



Ore de deschidere:
Luni - Sâmbătă: 08:00 - 20:00 Soare: 10:00 - 20:00



'S-Gravelandseweg 395
3125 BJ Schiedam

Scanați codul pentru a
accesa TotalEnergies →



Program Luni - Vineri: 06:00 - 23:00 Sâmbătă: 08:00 - 23:00
Duminica: 09:00 - 23:00

DESCOPERI OLANDA



ÎNCHIRIAZĂ O MAȘINĂ

inclus:

- ▶ Benzină
- ▶ 100 km pe zi
- ▶ Mai mulți kilometri?
0,30 euro pe kilometru

**€22,-
pe zi**

Pentru informatii/rezervari:

RENTALCAR@STIPT.COM